

## Vi gratulerar till ert val av tunneltält

### Uppsättningsinstruktion



Lägg ut tältduken på en plan yta. Öppna gaveldörrarna så minskar du spänningen i tältduken. Ta fram tältstolparna. Börja i mitten med att skjuta in stolparna genom de små tunnlarna och arbeta ut mot respektive kant. Undvik att fälla ut hela stolpen om det är trångt på TC.



Skjut in tältstolpen hela vägen och fäst änden i avsedd spik. Se till att tältstolparna är ordentligt hoptryckta. Jobba gärna två och två, en skjuter in tältstolpen och den andre styr igenom tunnlarna.



När alla tältstolpar är på plats så är det dags att sätta upp tältet. Börja i en kortsida. Ta tag i den första stolpen och gör den till en båge. Stäng dörren för att bestämma rätt vidd i botten och se till att du får en riktig båge. Fixera bågen med tillhörande tältspikar i den avsedda plastöglan. Tältspikarna skall sättas på insidan av tältduken så att de strävar mot bågen.



Använd de små tältpinnarna till tältduken. Fortsätt sedan med nästa båge till dess att tältet är uppsatt. Justeringslinorna är avsedda för de bågar som inte är gavlar och kan användas för att hålla ihop bågarna. Om det finns risk att snubbla på justeringslinan så kan den tas bort när tältpinnarna är fastsatta.



Nu är tältet klart för att användas. Fixera gaveln med de långa tältlinorna och använd de korta linorna på kortsidorna. Använd ALLTID tältlinorna. De minskar trycket på tältstolparna vid blåsigt väder. Fäst de stora tältpinnarna så att de strävar i motsatt håll mot tältlinorna. På så sätt kommer ert nya Tunneltält klara av hård vind. Om någon tältstolpe går sönder finns det med reservdelar så att ni kan laga tältstolpen.

Undvik att använda tältet i samband med blötsnö. Tyngden från snön kan skada tältets konstruktion. Om ni använder tältet vintertid som tex. vallatält. Har ni kanske beställt ett vintertält, som har dubbelt så många stolpar och klarar snölasterna bättre. Men som saknar ingång på långsidan. Vid behov kan tältduken tvättas med mild tvällösning. Fuktig tältduk måste torkas före förvaring. Garanti lämnas i 12 månader för tältstolpar och tältduk om inte oaktsamhet kan påvisas.

Frågor och synpunkter kan alltid skickas till [jimmie@tunneltent.com](mailto:jimmie@tunneltent.com)